

## CONTRAFLAM - MONTÁŽNÍ A ZASKLÍVACÍ PODMÍNKY



### 1) **Obecné:**

Při zasklívání skla do protipožárního systému nutno vycházet z technických specifikací a požadavků použitého systému.

### 2) **Orientace skla – plnicí roh:**

CONTRAFLAM nutno orientovat tak, aby tzv. plnicí roh byl na spodní straně skla. Plnicí roh je označen štítkem a kulatým razítkem s uvedením výrobce a typu Contraflamu.

### 3) **Aplikace do exteriéru**

V případě aplikací do venkovních konstrukcí musí být CONTRAFLAM dodán ve stavbě izolačního dvojskla a orientován tak, aby CONTRAFLAM byl na straně interiéru.

### 4) **Teplotní rozmezí použití = od -10°C do + 45°C**

### 5) **UV odolnost:**

CONTRAFLAM je odolný UV záření a není nutno jej chránit UV filtrem.